

Roth Shuntreguleringsboks



Klemmerække

Termomotor: Fase og nul til termomotor

↑: Forbindes til ↑ klemmen på rumtermostat (hvis monteret)

N: Forbindes til N klemmen på rumtermostat (hvis monteret)

L: Forbindes til L klemmen på rumtermostat (hvis monteret)

Pumpestop: Forbindes som vist til højre, og forbindes til potentialefri relæ på gulvvarmeregulering

Føler frem: Shuntens føler i fremløb

Føler retur. Shuntens føler i returen

Omskifter: Her vælges anlæggets maksimale fremløbstemperatur, 50,55 eller 60°C

230 V pumpe: Her kobles shuntens pumpe til

Brugervejledning

På skalaen fra 15-40°C indstilles den ønsket returvandstemperatur

Dioden "Lys ved lav fremløbstemperatur" vil lyse når vandtemperaturen bliver lavere end ønskede temp.

Dioden "Lys ved lav rumtemperatur" vil lyse når rumtemperaturen bliver lavere end den ønskede. Hvis der ikke er monteret rumtermostat vil den lyse konstant (der vil være en lus mellem ↑ og L, se nedenfor)

Termomotoren åbner når begge dioder lyser

